



Schraubklemme Relaisanschluss

Raspberry Pi Stecker

- 1 +3.3V
- 2 +5V
- 3 I2C-D
- 4 +5V
- 5 I2C-C
- 6 I2C-C
- 7 GND
- 8 GPIO-4
- 9 RS232-TXD-TTL
- 10 GND
- 11 RS232-RXD-TTL
- 12 GPIO-17
- 13 GPIO-18

Je nach Anwendung verbinden!  
 easyident Leser (1+2)  
 V24 Anschluss (2+3)

Dieser Teil der Schaltung wird für den Anschluss des easyident Lesers nicht benötigt.  
 Er zeigt nur wie Sie die RS232 TTL Schnittstelle des Raspberry Pi als V24 Schnittstelle umgestalten und alternative nutzen können.